

# Instruction coffret de fraisage en courbe réf. : 330-070

Support presseur  
et protection

Outils de toupie

Gabarit



## Préparations

L'arbre de la toupie doit être en position verticale.

Remplacer la protection par la protection standard par la protection frontale avec le support presseur.

Fixer le Gabarit (en forme de croissants) en face de la broche.

Sélectionnez le type de gabarit en fonction de l'outil de fraisage.

Ajuster le poussoir afin qu'il pousse la pièce contre la table quelques millimètres.

Réglez la hauteur de la toupie pour obtenir le bon profil.

Réglez la position horizontale de la toupie pour obtenir la bonne profondeur.

## Fraisage

Copier le pièce en s'appuyant contre le gabarit.

Ou fabriquer un modèle avec une poignée et un dispositif de serrage.

Gabarit avec différents rayons

